

## Heizung auf Dufour-Yachten

### Achtung, diese Heizung hat 2 Bediengeräte!

Aktivieren Sie zunächst die Steuereinheit, die sich meist in der Nähe des Sicherungspanels befindet, mit einem leichten Druck auf den Ein- und Ausschalter unten links am Gerät. Die Heizungen haben leider werkseitig die Einstellungen nur maximal 60 Minuten zu laufen - das wollen wir jetzt gemeinsam ändern!



### Im Menü das „Heizmenü“ auswählen

Mit der rechten oder linken Pfeil-Taste blättern Sie so lange durch das Menü, bis im Display das „Heizsymbol“ blinkt. Das bestätigen Sie dann mit der „OK“-Taste.



### Jetzt die Dauer einstellen

Jetzt sind Sie im „Einstellungsmodus“. Nun müssen hier die Zeit auf Endlos-Betrieb stellen. Drücken Sie dazu schnell die rechte oder linke Pfeiltaste so oft, bis das „Endlossymbol“ im Display erscheint. Der Wert rechts neben dem „L“ wird zunächst immer grösser, bei ca. „100“ erscheint nach vielfachem Drücken auf die Pfeiltaste dann auch bald die „Liegende 8“.



### Die „Endlos“-Dauer jetzt bestätigen

Wenn Sie die „Liegende 8“ im Display sehen, bestätigen Sie das mit der „OK“-Taste - schon fertig! Jetzt läuft die Heizung so lange wie Sie es möchten - und schaltet sich nicht nach wenigen Minuten wieder ab!



### Feineinstellungen am Wandthermostat

Im Salon sehen Sie das grössere Bediengerät. Mit dem runden Schalter „I O II“ stellen Sie die Menge der auströmenden Luft ein - Auf Stufe „II“ wird es etwas lauter. Mit dem runden Drehregler an der unteren rechten Seite stellen Sie die Wunsch-Temperatur ein.

### Ausschalten der Heizung

Mit dem oberen Kippschalter „I O“ können Sie die Heizung an- und ausschalten. Am kleinen Bedien-Gerät halten Sie den Power-Schalter unten links länger gedrückt. Nach dem Ausschalten läuft die Heizung noch einige Minuten nach.

